

# USB ドライバインストールマニュアル

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

EISO1PT以外の電話機では使用できません。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の登録商標または商標です。

なお、本文中ではTMマーク、®マークは表記しておりません。

## 目 次

1. はじめに.....	2
2. USBドライバをダウンロードする .....	3
3. USBドライバをインストールする .....	4
4. パソコンと接続する .....	11
5. 接続を確認する .....	12
6. USBドライバをアンインストールする .....	16
7. よくあるご質問 .....	23

## はじめに

本書は、「EISO1PT USBドライバ」(以下「USBドライバ」と略記します)をパソコンにインストールする方法について記載しています。

EISO1PTを「microUSBケーブル01」(別売)またはmicroUSBケーブル01と共通の仕様のmicroUSBケーブル(別売)(以下「USBケーブル」と略記します)と接続してご使用いただくためには、あらかじめパソコンに「USBドライバ」をインストールしていただく必要があります。

### ■ ご利用上の注意

- **USBドライバのインストールが完了する前に、EISO1PTをパソコンに接続しないでください。**  
USBドライバが正常にインストールできません。正常にインストールできなかった場合は、USBドライバをアンインストール(▶P.16)してから、再度、インストールしてください。
- パソコンには、Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- Windowsで起動中のアプリケーションを終了することを推奨します。アンチウィルスアプリケーションも一時的に無効とすることを推奨します。

### ■ 動作環境

Item	Required Specification
Operation System	Microsoft Windows XP SP2 以上 32ビット版/64ビット版の各日本語版 Vista 32ビット版/64ビット版の各日本語版 Windows 7 32ビット版/64ビット版の各日本語版 ※Windows 98/Meではご使用いただけません。
CPU	Pentiumプロセッサ300MHz 以上、または同等の性能を有する互換CPU
ハードディスク	10MB以上の空き容量
メモリ	64MB以上を推奨
USB ポート	USB1.1以上

## USBドライバをダウンロードする

1. PANTECHのSUPPORTのダウンロードページにアクセスし、「EISO1PT USBドライバ」をクリックします。

「 <http://jp.pantech.com/support/download.html> 」  
EISO1PTのUSBドライバ・ダウンロードページが表示されます。

2. USBドライバの「ダウンロード」ボタンをクリックします。

ファイルのダウンロード画面が表示されます。

3. 「保存」をクリックします。

名前を付けて保存画面が表示されます。

4. 「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.zip」をデスクトップなどに保存します。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

## USBドライバをインストールする

- **USBドライバのインストールが完了する前に、EISO1PTをパソコンに接続しないでください。**  
USBドライバが正常にインストールできません。正常にインストールできなかった場合は、USBドライバをアンインストール(▶P.16)してから、再度、インストールしてください。


### Windows XP ご使用の場合

#### 1. ダウンロードした「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.zip」をダブルクリックします。

「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.zip」が解凍され、「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X」フォルダ内に「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.exe」(アプリケーションファイル)が作成されます。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」「.exe」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

#### 2. 「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.exe」をダブルクリックします。




USBドライバのインストール開始画面が表示されます。

3. 内容を確認してから、「次へ(N)」をクリックします。



インストール準備の完了画面が表示されます。

4. 「インストール(I)」をクリックします。



USBドライバのインストールの完了画面が表示されます。

## 5. 「完了」をクリックします。



## Windows Vista で使用の場合


### 1. ダウンロードした「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.zip」をダブルクリックします。

zipファイルの中身が表示されます。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

### 2. 「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.exe」をダブルクリックします。


※「X」はバージョン番号です。拡張子「.exe」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。



**3. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。**


USBドライバのインストール開始画面が表示されます。

**4. 内容を確認してから、「次へ(N)」をクリックします。**



インストール準備の完了画面が表示されます。


**5. 「インストール(I)」をクリックします。**



USBドライバのインストールの完了画面が表示されます。



## 6. 「完了」をクリックします。



## Windows 7 ご使用の場合


### 1. ダウンロードした「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.zip」をダブルクリックします。

zipファイルの中身が表示されます。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

### 2. 「PSMN\_Install\_VX\_X\_XX\_X.exe」をダブルクリックします。


※「X」はバージョン番号です。拡張子「.exe」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。



3. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

USBドライバのインストール開始画面が表示されます。

4. 内容を確認してから、「次へ(N)」をクリックします。




インストール準備の完了画面が表示されます。

5. 「インストール(I)」をクリックします。



USBドライバのインストールの完了画面が表示されます。

6. 「完了」をクリックします。



## パソコンと接続する

USBドライバのインストール完了後に、au電話とパソコンをUSBケーブルで接続します。

### ■ ご利用上の注意

- USBドライバをインストール後、初めてau電話をUSB接続すると、機器の認識とインストールを行います。機器の認識とインストールはUSBポートごとに行われるため、一度機器の認識とインストールを行ったUSBポートと違うUSBポートへ接続すると、新たに機器の認識とインストールを行います。
- 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。
- CPUの処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。
- 他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。

### 1. パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続します。

### 2. au電話の電源を入れ、ロックを解除します。

### 3. au電話の外部接続端子にUSBケーブルを接続します。

接続したUSBポートがEIS01PTを初めて接続したポートの場合は、機器の認識とインストールが自動的に行われます。タスクバーに「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました」(Windows XPの場合)、「デバイスを使用する準備ができました」(Windows Vista／Windows 7の場合)と表示されるまでお待ちください。

au電話の画面にUSBマスのストレージ画面が表示されます。

以降の操作については、取扱説明書の「パソコンと接続する」をご参照ください。

## 接続を確認する

パソコンが「USBドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。

**準備1.** パソコンにUSBケーブルを接続します。

**準備2.** EIS01PTの電源を入れ、待受画面を表示してから、USBケーブルを接続します。

### ■ ご利用上の注意

- 機器をPCへ接続した際に、COMポート(COM3など)が割り当てられます。非接続状態では、本デバイスに割り当てられるCOMポートは存在しません。
- COMポート番号は、使用するPCの環境により異なります。

### 1. パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示します。

#### ■ Windows XPの場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」を開き、「システム」をクリックします。

#### ■ Windows Vistaの場合


Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「システムとメインテナンス」→「システム」を開き、「タスク」の中にある「システムの詳細設定」をクリックします。  
ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

#### ■ Windows 7の場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「設定の変更」をクリックします。  
ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。


### 2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

## ■ Windows XPの場合




デバイスマネージャ画面が表示されます。

## ■ Windows Vistaの場合



デバイスマネージャ画面が表示されます。

## ■ Windows 7の場合



デバイスマネージャ画面が表示されます。

### 3. 「ポート(COMとLPT)」と、「モデム」をクリックします。


正常に接続されている場合は、「ポート(COMとLPT)」をクリックすると「Pantech Android USB Serial Port VerX(COMn)」が表示され、「モデム」をクリックすると「Pantech Android USB Modem VerX」が表示されます。

※「X」にはバージョン番号が表示されます。

※「n」にはCOM番号が表示されます。COM番号はパソコンの環境および接続したUSBポートにより異なります。

※ デバイスマネージャで表示されない場合や“?”マークが表示されている場合には、USBドライバをアンインストール後、再インストールを実行してください。

※ デバイスマネージャの上部メニューの「表示」設定を「デバイス(種類別)」にしてください。





## USBドライバをアンインストールする

### ■ アンインストールする前に


- Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- Windowsで起動中のアプリケーションを終了することを推奨します。アンチウィルスアプリケーションも一時的に無効とすることを推奨します。

※ USBケーブルをパソコンに接続しないでください。

※ お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

### Windows XP ご使用の場合

1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順にクリックします。



プログラムの追加と削除画面が表示されます。

## 2. 「Pantech Android USB Driver VerX」をクリックし、「変更と削除」をクリックします。

※「X」にはバージョン番号が表示されます。




アンインストール準備の完了画面が表示されます。

## 3. USBケーブルが外れていることを確認してから、「削除(R)」をクリックします。



アンインストール完了画面が表示されます。

#### 4. 「OK」をクリックします。



### Windows Vista で使用の場合


1. 「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「プログラム」の中にある「プログラムのアンインストール」をクリックします。



プログラムのアンインストールまたは変更画面が表示されます。

3. 「Pantech Android USB Driver VerX」を右クリックし、「アンインストールと変更(U)」をクリックします。


※「X」にはバージョン番号が表示されます。



4. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。


アンインストール準備の完了画面が表示されます。

5. USBケーブルが外れていることを確認してから、「削除(R)」をクリックします。



アンインストール完了画面が表示されます。

6. 「OK」をクリックします。



## Windows 7 ご使用の場合


1. 「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「プログラム」の中にある「プログラムのアンインストール」をクリックします。




プログラムのアンインストールまたは変更画面が表示されます。

3. 「Pantech Android USB Driver Ver.X」を右クリックし、「アンインストールと変更(U)」をクリックします。

※「X」にはバージョン番号が表示されます。




4. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。  
アンインストール準備の完了画面が表示されます。
5. USBケーブルが外れていることを確認してから、「削除(R)」をクリックします。



アンインストール完了画面が表示されます。

6. 「OK」をクリックします。





## よくあるご質問

Q: Windows 98/MeおよびMacで利用できるドライバはありますか？

A: Windows 98/MeおよびMac用のドライバは提供しておりません。  
「USB ドライバインストールマニュアル」の2ページにある「動作環境」をご参照ください。

Q: このUSBドライバを「EISO1PT」以外の携帯電話機で使用してもいいですか？

A: 本ドライバは「EISO1PT」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q: USBドライバはインターネットでダウンロードすることはできますか？

A: はい。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページからダウンロードすることができます。

**auのホームページ**

<http://www.au.kddi.com/usbwin>

**Pantechのホームページ**

<http://jp.pantech.com/>